

Musikgerät 960

mit Schallführung nach dem Raumklang-System

UKW-Klaviertasten-Vollklang-Super mit Radiodetektor
und UKW-Vorstufe - 6 Röhren - 17 Kreise (7+10)
3 Wellenbereiche

UKW, Mittel- und Langwelle bieten große Senderauswahl. 10 UKW-Kreise, UKW-Vorstufe und die bewährte Radiodetektor-Schaltung garantieren einen rauschfreien und hervorragenden UKW-Empfang. Selbstverständlich ist auch ein Klangregler vorhanden, der die Auswahl einer Ihnen zusagenden Klangfarbe ermöglicht.

Was vor dem ersten Einschalten zu beachten ist:

Ihr GRUNDIG-Gerät 960 ist ein Wechselstromgerät, umschaltbar auf 110 und 220 Volt. Im Werk wurde das Gerät für 220 Volt eingestellt. Sollten Sie eine andere Netzspannung haben, — Ihr Elektrizitätszähler zeigt es Ihnen am zuverlässigsten — so nehmen Sie die Rückwand ab und setzen die Sicherung in den entsprechend bezeichneten Sicherungshalter ein. Bei 110 V Betriebsspannung setzen Sie eine Sicherung von 0,4 A anstelle der vorhandenen 0,2 A ein.

Den Netzstecker dürfen Sie erst nach Einstellung der richtigen Netzspannung und bei angeschraubter Rückwand in die Steckdose einstecken.

Die Anschlußwehsen

für Antenne, Erde und den UKW-Dipol befinden sich an der Rückseite des Gerätes. In vielen Fällen kann schon mit der eingebaute UKW-Antenne eine Anzahl von Sendern empfangen werden.

In ungünstigen Empfangslagen, d. h. in bergigen Gebieten oder wenn Sie weiter entfernte UKW-Sender empfangen möchten, ist ein UKW-Außendipol von Vorteil, welcher nach Möglichkeit hoch und freistehend auf dem Hausdach zu montieren und mit seiner Breitseite auf den Sender auszurichten ist. Mit dem Außendipol kann dann außer auf UKW auch auf den übrigen Wellenbereichen empfangen werden.

Sollten Sie auf Grund der örtlichen Empfangsverhältnisse getrennte Antennen verwenden **müssen**, d. h. den Außendipol oder die eingebaute Antenne für UKW-Empfang und eine **geschirmte** Außenantenne für den Empfang auf den anderen Bereichen, so schneiden Sie bitte (nach Abnahme der Rückwand) den Draht links neben der Antenne und Erdbühse durch.

Ihr Fachhändler wird Sie gerne über die Wahl und Anbringungsart einer Antennenanlage beraten.

Ein- und Aussehalten

Sie schalten das Gerät gleichzeitig mit dem Niederdrücken einer Bereichstaste ein. Wollen Sie das Gerät ausschalten, dann drücken Sie bitte die auf der Skala mit "AUS" bezeichnete Taste kräftig durch.

Die Sendereinstellung

Können Sie mit dem rechten Knopf vornehmen. Erwarten Sie aber bitte nicht, daß Sie **alle** auf der Skala verzeichneten Sender einwandfrei empfangen können. Genußreichen Empfang bieten nur Sender, die nicht von anderen Sendern überlagert sind und am Empfangsort mit ausreichender Energie eintallen.

Die Lautstärke

regeln Sie mit dem linken kleinen Knopf, wobei durch Rechtsdrehen dieses Knopfes die Lautstärke zunimmt. Haben Sie die Lautstärke eingestellt, so können Sie das Gerät jederzeit mit den Tasten aus- bzw. wieder einschalten, ohne daß die Lautstärke verändert werden muß.

Die Wellenbereichswahl

geschieht durch Niederdrücken der betreffenden Taste. Über den Tasten finden Sie auf der Skala die Kurzbezeichnungen der Bereiche:
UKW = Ultra-Kurzwellen 87 ... 100 MHz
MW = Mittelwelle 510 ... 1620 kHz
LW = Langwelle 145 ... 350 kHz
TA = Tonabnehmer (bei Schallplattenwiedergabe zu drücken)

Zur Klangregelung

dient der linke große Knopf. Bei Linksdrehung: dunkle Wiedergabe, bei Rechtsdrehung voller Tonumfang. Musikalische Darbietungen klingen bei dunkel eingestellter Klangfarbe oft angenehmer und etwa vorhandene Empfangsstörungen machen sich weniger bemerkbar; die Sprachverständlichkeit dagegen ist bei heller Wiedergabe meist besser.

Bei UKW-Empfang haben alle Bedienungseinrichtungen die gleichen Funktionen wie bei dem Empfang von Mittel- oder Langwellensendern.

Zur Schallplattenwiedergabe

schließen Sie den Tonabnehmer mit abgeschirmten Zuleitungen an die dafür vorgesehenen Buchsen an. Starkes Nadelgeräusch wird gemildert, wenn Sie den Klangregler nach links drehen.

Zur besonderen Beachtung:

Ihre eigene Sicherheit erfordert, daß Sie den Netzstecker aus der Steckdose **ziehen**, bevor Sie die Rückwand entfernen.

Ihr wertvolles Rundfunkgerät darf sicher die gleiche sorgfältige Behandlung beanspruchen, die Sie auch Ihren Möbeln angedeihen lassen: Vermeiden Sie daher große Hitze oder Feuchtigkeit.

Laut VDE-Vorschrift sollen nur Lautsprecher, Kopfhörer, Tonabnehmer, Stecker usw. verwendet werden, die das VDE-Zeichen oder die Aufschrift "Gebaut nach VDE-Bestimmungen" tragen.

Das Gerät ist störstrahlungssicher und entspricht den Vorschriften der Deutschen Bundespost.