

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

FÖR SÅDAN REPARATION AV CHASSIET SOM EJ KAN UTFÖRAS MED HJÄLP AV BOTTENLUCKANS BORTTAGANDE ELLER BILDRÖRET FRAMFÄLLT, SKER URTAGNING AV CHASSIET PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. PLACERA APPARATEN PÅ SIN VÄNSTRA GAVEL (GUMMIMATTA ELLER DYLIKT UNDER).
2. BORTTAG TRE SKRUVAR I BAKSIDANS ÖVRE KANT.
3. BORTTAG TVÅ SKRUVAR I LOCKSTÖDET OCH SVÄNG UT CHASSIET.
4. BORTTAG LEDNINGARNAS KLAMMER I LÅDANS TAK GENOM ATT LOSSA TVÅ MUTTRAR.
5. BORTTAG BILDRÖRSKÅPAN GENOM ATT LOSSA TVÅ SKRUVAR I KÅPANS SIDOR.
6. URPLUGGA AVLÄNKNINGSENHETEN.
7. BORTTAG ANSLUTNINGARNA PÅ BILDRÖRET.
8. URPLUGGA HÖGTALARANSLUTNINGEN.
9. BORTTAG JORDTRÅDEN.
10. LOSSA DEN INRE STOPPSKRUVEN PÅ LÄNKKOPPLINGEN TILL KANALVÄLJAREN FÖR UHF.
11. LOSSA LÅSSKRUVEN PÅ KANALVÄLJAREN FÖR VHF.
12. LOSSA FÄSTBYGELN VID MANÖVERPANELEN.
13. BORTTAG FYRA SKRUVAR I LÅDANS BOTTEN.
14. CHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS BORT.

ANVISNING FÖR BORTTAGNING AV BILDRÖRET.

SKALL ENDAST BILDRÖRET BORTTAGAS GÖRES DETTA PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. BORTTAG BILDRÖRSKÅPAN GENOM ATT LOSSA TVÅ SKRUVAR I KÅPANS SIDOR.
2. BORTTAG ANSLUTNINGARNA PÅ BILDRÖRET.
3. LOSSA TVÅ SKRUVAR SOM FASTHÅLLER BILDRÖRET I STATIVET.
4. BILDRÖRET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS BORT.